

Garantiebedingungen

UMFANG DER VERTRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNG

1. Die Brustor-Garantie beginnt mit dem Datum der Installation durch den Brustor Händler, wobei zwischen dem Versand von Brustor ("ab Werk") und der Installation von einem autorisierten Brustor Händler maximal drei Monate liegen dürfen. Wird diese Dreimonatsfrist überschritten, wird die zusätzliche Frist von der garantierten Gewährleistungsfrist abgezogen.

2. Wenn das Eigentum an der Terrassenüberdachung übertragen wird, ohne dass diese ab- und neu montiert wird, bleibt die Garantie für den neuen Eigentümer in vollem Umfang bestehen.

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 10 Jahre auf das Gestell der Terrassenüberdachung und die Haftung der Farbe ⁽²⁾ ⁽⁵⁾.

Auf die Farbe und den Glanz des Lacks werden 5 Jahre Garantie gegeben ⁽⁴⁾.

Für Tücher (Senkrechtmarkisen und Dachtücher) gibt es ebenfalls eine 5-Jahres-Garantie ⁽⁵⁾.

Auf Motoren, Steuerungen, Automatik und Audio wird eine 5-Jahres-Garantie gewährt ⁽⁶⁾.

Die Garantiezeit für Schiebewände beträgt ebenfalls 5 Jahre.

Zum Schluß wird 2 Jahre Garantie auf LED-Streifen und Strahler sowie Elektroheizung ⁽⁷⁾ gewährt..

4. Für Produkte, die nicht von Brustor stammen und lediglich Teil des Sortiments vom Installateur sind, gilt nicht die Garantie von Brustor, sondern die des betreffenden Lieferanten.

5. Der Käufer kann nur dann einen Garantieanspruch geltend machen, wenn der Mangel vom Händler innerhalb der Garantiezeit der Terrassenüberdachung entdeckt wird und wenn der Käufer den Mangel dem Brustor-Händler innerhalb von 5 Tagen ab dem Zeitpunkt meldet, an dem er den Mangel entdeckt hat oder normalerweise hätte entdecken müssen.

6. Die gesetzlichen Rechte und Pflichten aus Garantien bleiben von der Garantie unberührt.

7. Diese Garantiebedingungen betreffen die alleinigen und ausschließlichen Produktgarantien von Brustor dem Käufer gegenüber. Brustor bietet keine anderen Garantien als die in diesem Dokument ausdrücklich beschriebenen.

⁽¹⁾ einschließlich Screenkassette

⁽²⁾ 5 Jahre auf Montagefüße und bei Installation weniger als 5 km von der Küste entfernt, in sandiger Umgebung oder in Gebieten mit starker Verschmutzung.

⁽³⁾ Brustor übernimmt keine Garantie für eine B600S, die weniger als 5 km von der Küste entfernt aufgestellt wird.

⁽⁴⁾ Brustor verweist ausdrücklich auf die Qualicoat-Normen für zulässige Farbabweichungen

⁽⁵⁾ Das Auftreten von Falten, die dem Tuch eigen sind, fällt nicht unter die Garantie. Durch das Aufrollen von Tüchern können die Stoffe Waffel-, Fischgräten-, Wellen- oder andere Faltenbildungen aufweisen.

Für den Wert von Tüchern wird eine jährliche Wertminderung von 20 % nach 2 Jahren berücksichtigt (1. Jahr: 100 % – 2. Jahr: 100 % – 3. Jahr: 80 % – 4. Jahr: 60 % – 5. Jahr: 40 %)..

Für Tücher mit PVC-Fenster gilt eine maximale Garantie von 2 Jahren. Kratzer und allmähliche Mattierung der Kristalltücher sind ein natürlicher Alterungsprozess und fallen nicht unter die Garantie. Die Verfärbung von PVC und Kristallgewebe von Nikotin- und Teerflecken fallen ebenfalls nicht unter die Garantie. Kristalltücher können nach einiger Zeit matte Flecken aufweisen. Bei Temperaturunterschieden sind Tücher mit Kristallfenstern anfälliger für Schrumpfung, Ausdehnung und Faltenbildung als Tücher ohne Kristallfenster.

⁽⁶⁾ 7 Jahre auf Somfy Solar

⁽⁷⁾ Nach der Inbetriebnahme fällt ein Lampenbruch nicht mehr unter die Garantie.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Brustor Outdoor Living!



Garantiebedingungen für Endkunden

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Outdoor Living Terrassenüberdachung! Gemeinsam mit Ihrem Brustor Installateur möchten wir uns für Ihr Vertrauen bedanken.

Bei Brustor legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Um Ihnen den bestmöglichen Service zu garantieren, gewähren wir eine Garantie auf unsere Produkte gemäß den unten beschriebenen Bedingungen. Diese Garantie soll Ihnen zusätzliche Sicherheit im Falle von Produktionsfehlern oder Mängeln geben, sofern diese bei normalem Gebrauch entstanden sind.

Richtige Bedienung und regelmäßige Wartung garantieren jahrelange Freude. Sollte trotz normaler Nutzung während der Garantiezeit ein Problem auftreten, finden Sie in diesem Dokument die notwendigen Informationen, um mit Hilfe Ihres Brustor Installateurs eine schnelle und effiziente Lösung zu finden. Selbstverständlich können Sie sich auch nach Ablauf der Garantiezeit jederzeit an Ihren Brustor Installateur wenden.

Dieses Dokument mit spezifischen Bedingungen ergänzt unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (verfügbar auf der Website).

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedingungen sorgfältig zu lesen, damit Sie genau wissen, worauf Sie Anspruch haben und wie Sie eventuelle Fragen oder Probleme mit Hilfe Ihres Brustor Installateurs melden können.

BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Produktinformationen

Brustor Outdoor Living B160XL, B200(XL), B250XL, B600S und B720 sind Terrassenüberdachungen aus Aluminium mit einer sonnenschutzenden Oberkonstruktion aus ausrichtbaren Aluminiumlamellen. Die B600S hat außerdem Lamellen, die weggeschoben werden können. Das Modell B300 verfügt als Oberkonstruktion über ein Faltdachtuch. Die Modelle B700 und B800 haben einen Oberbau mit Glasscheiben oder festen Paneelen. Die Terrassenüberdachung B128XL wird immer am Haus befestigt und kombiniert eine Markise mit einer festen Struktur. Diese Terrassenüberdachungen werden elektrisch betrieben. Optional können diese mit einem Regen- und Schneesensor ausgestattet werden. Die Seiten der Pergolamarkisen B128XL, B200(XL), B250XL, B300, B600(S), B700, B720 und B800 können mit eingebauten Senkrechtmarkisen aus PVC oder Screen-Gewebe geschlossen werden, optional mit Fenster(n) aus transparentem Crystal PVC. Die Terrassenüberdachung B160XL kann nur mit Senkrechtmarkisen B1200 Zip in Aufputzausführung (nicht eingebaut) ausgestattet werden. Die Senkrechtmarkisen werden elektrisch betrieben und können mit Automaten mit Wind- und/oder Sonnensensoren ausgestattet werden. Die Terrassenüberdachungen werden freistehend montiert, an einer Fassade befestigt oder in eine Öffnung eingebaut. Ein Modul der B200(XL), B250XL oder B300 kann mit einem oder zwei Dachelementen ausgestattet werden. Mehrere Module der Terrassenüberdachung B128XL, B200(XL), B250XL, B300, B700 und B720 können miteinander verbunden werden. Die Modelle B160XL, B600(S) und B800 können nur nebeneinander aufgestellt werden. Die Terrassenüberdachung und ihre Einzelteile entsprechen nicht den UL-Normen.

Installation und Inbetriebnahme

- Die Montage, Befestigung und Einstellung der Oberstruktur, der Senkrechtmarkisen, der Heizung, der Beleuchtung, der Audioanlage und der automatischen Steuerungen sind ausschließlich Sache Ihres professionellen Brustor-Händlers. Der Händler verfügt dazu über eine Händler-Montageanleitung, die im Brustor-Extranet heruntergeladen werden kann. Der Anschluss an das Stromnetz muss gemäß den geltenden Normen von Ihrem Brustor Installateur oder einem anerkannten Elektriker vorgenommen werden.
- Beim Betrieb mit Sensoren muss am Sicherungskasten ein Schalter vorgesehen werden, um die Terrassenüberdachung ein- und auszuschalten bzw. die Anlage vom Stromnetz zu trennen.
- Der Händler sorgt auch dafür, dass die Terrassenüberdachung geerdet ist und bei Bedarf an Ihr Hausautomatisierungssystem angeschlossen werden kann.
- Brustor ist in keiner Weise verantwortlich und haftbar für Fehler bei der Montage, Installation und Inbetriebnahme (durch Nichtbeachtung der Richtlinien in den Montageanleitungen).

Sicherheitsvorschriften

Bitte lesen Sie diesen Text sorgfältig durch, bevor Sie die Terrassenüberdachung zum ersten Mal benutzen!

- Die Pergolamarkise ist als hochwertige Terrassenüberdachung mit Sonnenschutzfunktion konzipiert. Verwenden Sie diese Terrassenüberdachung nur für den Zweck, für den sie konzipiert wurde.
- Die Terrassenüberdachung ist nicht als Spielzeug gedacht. Achten Sie darauf, dass Kinder niemals versuchen, auf die Terrassenüberdachung zu klettern oder an die Struktur hängen. Lassen Sie Kinder nicht mit den Sendern spielen und hängen oder verstecken Sie sie außerhalb ihrer Reichweite.
- Das Terrassenüberdachung ist nicht dafür ausgelegt, darauf zu stehen oder zu gehen. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Punktlast, während die Pergolamarkise lediglich für eine gleichmäßig verteilte Last ausgelegt ist.
- Verhindern Sie, dass Personen ihre Hände oder Finger zwischen

die Schiebefenster, Lamellen, Senkrechtmarkisen oder andere mechanische Teile stecken.- Befestigen Sie niemals Gegenstände oder Zubehör an oder auf der Terrassenüberdachung. Nur speziell von Brustor entwickeltes Zubehör darf von einem autorisierten Brustor-Händler montiert und/oder installiert werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse wie Äste, Kabel, Spielzeug oder Gartenzubehör zwischen die auf- und abrollenden Tücher, Dreh- oder Schiebelamellen geraten können.
- Schalten Sie den Motor sofort ab, wenn ungewöhnliche Geräusche auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie die Ursache nicht selbst feststellen können.
- Beachten Sie, dass die Regen-, Sonnen- und Windwächter die Lamellen und die Tücher jederzeit selbstständig öffnen oder schließen können.

BETRIEB

- Die Outdoor Living Terrassenüberdachung wird vollständig mit Sendern und/oder Hausautomation betrieben: Somfy RTS / io-Sender(n) / Brustor Connect oder Brustor APP.
- Die Befehle des/der Somfy RTS / io-Sender(s) werden über Funksignale (Frequenz RTS/Brustor Connect 433 MHz / io 868 MHz) an die verschiedenen Komponenten und Motoren übertragen. Das Somfy RTS Signal / Brustor Connect Signal kann von äußeren Einflüssen gestört werden.
- Ihr anerkannter Brustor Händler hat Ihre Fernbedienung mit den richtigen Endpositionen pro Senkrechtmarkise (und/oder pro Stoffdach) vorprogrammiert und die richtigen Kanäle für jeden Motor eingestellt. Eventuelle LED-Beleuchtung(en) und Terrassenheizungen wurden ebenfalls programmiert.
- Für die Bedienung und das Funktionieren des Handsenders verweisen wir ausdrücklich auf die entsprechende Bedienungsanleitung des jeweiligen Lieferanten. Ihr Händler kann Ihnen dabei jederzeit behilflich sein.
- Bewegliche Bauteile (z. B. Senkrechtmarkisen, Lamellendächer, ...) dürfen nur bedient werden, wenn sie sich im Blickfeld des Benutzers befinden, damit der Betrieb bei unvorhergesehenen Ereignissen (Blockierung von einer Person, Möbeln,...) unterbrochen werden kann.
- Nach einem Stromausfall müssen die B160XL, B200XL, B250XL und B720 bei der ersten Inbetriebnahme vollständig geöffnet bzw. geschlossen werden. Danach funktioniert das Dach wie zuvor (Achtung! bei io muss das Dach mindestens 4 Zyklen (Öffnen/Schließen) durchlaufen, bevor die Frostfunktion funktioniert).

Beschränkungen der Garantiebedingungen

Achtung! Outdoor Living Systeme bleiben Terrassenüberdachungen und eignen sich daher nicht als dauerhafte Wohn- oder Lagerräume für Möbel und wertvolle oder andere Gegenstände. Die Garantie erlischt, wenn die B600(S) auf dem Deich, in den Dünen, am Strand, in der Wüste oder in einer Entfernung von 5 km zur Küste montiert wird.

LÄRMBELÄSTIGUNG

Von der Garantie ausgeschlossen sind: Schleif-, Quietsch-, Knack-, Klopff- oder andere Geräusche, die von mechanischen, manuellen oder elektrisch gesteuerten Bewegungen, Reibung oder thermischer Ausdehnung verursacht werden.

WASSERDICHTIGKEIT

- Die Terrassenüberdachung wirkt besonders wasserfest, garantiert aber keine vollständige Wasserdichtigkeit. Bei korrekter Installation entsprechen die Outdoor Living Systeme von Brustor in Bezug auf die Wasserableitung der belgischen Norm NBN 306. Hierzu muss pro Dacheil mindestens 1 Wasserablauf pro 15m² Dachfläche vorhanden sein. Darüber hinaus sollte stets darauf geachtet werden, dass die Entwässerung auf möglichst natürliche Weise erfolgt, d. h. durch die Verwendung der möglichst nahen vertikalen Pfosten.
- Bei Anbaupergolen liegt die Wasserdichtigkeit des Strei-

fens zwischen Wand und Terrassenüberdachung nicht in der Verantwortung von Brustor.- Beim Öffnen der Lamellen (B160XL, B200(XL), B250XL, B720, B600(S)) bzw. des Dachstoffs (B128(XL/P/Horizontal) und B300) nach einem Regenschauer können einige Regenwasser- bzw. Kondenswassertropfen von Dach herunterfallen. Bei starkem Wind oder Sturmböen können Regentropfen von den Lamellen oder dem Tuch im Inneren der Terrassenüberdachung geweht werden.
- Auch bei Senkrechtmarkisen ist eine gewisse Kondensation auf der Innenseite möglich. Um Schimmelbildung zu vermeiden, rollen Sie nasse Tücher nicht auf, sondern lassen Sie sie erst trocknen.
- Senkrechtmarkisen mit transparenten PVC-Fenstern sollten auf keinen Fall in nassem Zustand aufgerollt werden, um Gewebeverformungen und Schlierenbildung zu vermeiden.
- Bei außergewöhnlichen, extrem starken Regenfällen kann es vorkommen, dass die eingebauten Regenrinnen nicht in der Lage sind, das Regenwasser adäquat abzuleiten. Auch bei aufeinanderfolgenden Frost-Tau-Perioden kann der Wasserabfuhr und die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet werden.
- Die B128(XL/P) sollte bei Regen entweder ganz aufgerollt oder ganz ausgerollt sein, d.h. nie auf halber Strecke.
- Die B128P Horizontal wird ausschließlich als Markise verkauft. Das Tuch muss bei Niederschlag vollständig eingerollt werden, da die B128P Horizontal nicht zum Schutz vor Niederschlag geeignet ist.
- Bei den Terrassenüberdachungen B160XL, B200(XL), B600(S) und B720 schließt ein optionaler Regensensor die Überdachung, indem er die Lamellen vollständig horizontal dreht. Zwischen den ersten Regentropfen und dem Schließen der Lamellen kann eine kurze Zeitspanne vergehen; daher soll bei der Terrassenüberdachung mit einer begrenzten Regenmenge gerechnet werden, die in der Überdachung niederschlagen kann.
- Die Verwendung eines optionalen Regensensors stellt keine absolute Garantie für den Betrieb dar.
- Reinigen Sie die Dachrinnen regelmäßig, um ein Verstopfen des Wasserablaufs zu verhindern.
- Wenn mehrere Sensoren (z.B. Frost, Schnee,...) mit der Pergolamarkise verbunden sind, können diese Sensoren Vorrang vor dem Betrieb der Pergolamarkise haben.

SCHNEE UND FROST

- Die Outdoor Livings sind Terrassenüberdachungen aus Aluminium mit Sonnenschutzaufbauten, die nicht für den Betrieb bei Frost oder Schneelast ausgelegt sind. Bei Schneefall drehen Sie die Lamellen der Terrassenüberdachung B160XL, B200(XL), B250XL, B600(S) und B720 in die komplett senkrechte Position, um eine Schneeanammlung zu vermeiden. Die B160XL, B200(XL), B600(S)* halten einer Schneelast von 35kg/m² stand. Darüber hinaus garantiert Brustor, dass bei den B160XL, B200(XL), B250XL und B720 bis zu 100kg/m² keine dauerhafte Verformung der Lamellen auftritt. Bei der B600(S) ist dies bis zu 70 kg/m². Bei dieser Schneelast kann jedoch Wasser zwischen den Lamellen durchsickern.
- Stoffdächer (B128(XL/P) und B300): bei Schneefall sollte das Dachtuch vollständig eingerollt sein. Die Dachtücher der Terrassenüberdachungen B300/ B128(XL/P) sind nicht schneebelastbar!
- Betreiben Sie die Terrassenüberdachung nicht bei Frost, um Frostschäden am Motor und an den Bauteilen zu vermeiden.
- Eine automatische Sicherung bei niedrigen Temperaturen ist über manche Sensoren möglich, die die Lamellen der Modelle B160XL, B200(XL), B250XL, B600(S) und B720 bei Temperaturen unter +/- 2°, ohne Niederschlag, auf 90° (vom Händler einzustellen) öffnen. Dieser Frostschutz ist bei allen Terrassenüberdachungen standardmäßig deaktiviert, muss aber in kalten und schneereichen Regionen (z.B. Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Skandinavien, Slowenien, Baltikum, Osteuropa, USA, Kanada,...) zwingend von Ihrem Händler aktiviert werden; nicht möglich bei B128(XL/P) und B300.
- Für die Modelle B800, B700 und B720 gibt es eine maximal zulässige Schneelast, die von Ihrem Installateur berücksichtigt wird. Brustor ist für die Montage, die Stabilität, die Qualität und Schäden

an/von diesen Füllpaneelen nicht verantwortlich. Unabhängig von der zulässigen Schneelast muss bei starkem Schneefall das Dach vom Schnee befreit werden. Die Paneelen dürfen nicht betreten werden.- Auch bei Frost und Tauwetter können die Wasserableitung und Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet werden.

EXTREME TEMPERATUREN SOWIE ÜBERBEANSPRUCHUNG

- Extreme Hitze oder übermäßige Beanspruchung: Unter Berücksichtigung des Wärmeschutzes der Motoren sind diese normalerweise bis zu 60°C betriebsfähig. Häufiger aufeinanderfolgender Betrieb kann zur Überhitzung des Motors führen. Ein eingebautes Wärmeschutzsystem verhindert dann den Betrieb des Systems für etwa 10 Minuten, danach kann der Motor wieder in Betrieb genommen werden.

WINDWIDERSTAND

- Für Markisen im Allgemeinen gilt die europäische Norm EN 13561, die festlegt, welche garantierte Qualität die Markise erfüllen soll. Diese Qualität wird in einer Windklasse angegeben, die der zu widerstehenden Windstärke entspricht und in Beaufort ausgedrückt wird. Alle Brustor-Produkte sind nach der europäischen Norm EN 13561 mit der CE-Windklasse 2 zertifiziert. Dies entspricht 5 Beaufort oder maximal 38 km/h.
- Diesen Standard erfüllen die Screens aus PVC Tuch der Terrassenüberdachung auch im heruntergelassenen Zustand. Bei Windgeschwindigkeiten über 38 km/h müssen diese PVC-Screens vollständig aufgerollt werden. Alle Brustor ZIP Senkrechtmarkisen bis zu einer Fläche von 10m² halten Windstärken von bis zu 49km/h stand. Bei Windgeschwindigkeiten über 49 km/h müssen diese Screentücher komplett aufgerollt werden. ZIP Senkrechtmarkisen > 10m² können Windstärken von bis zu 38km/h standhalten.
- Die ausgeklappte Oberkonstruktion von Terrassenüberdachung B300 und B128 (XL/P/Horizontal) ist CE-Windklasse 2-zertifiziert gemäß der europäischen Norm EN 13561.
- Screens und Stoffdächer dürfen nicht über 30 km/h betätigt werden (außer zum Aufrollen der Tücher).
- Brustor garantiert außerdem, dass die Tragkonstruktion mit geschlossenen Lamellen Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h standhält. Bei Windgeschwindigkeiten über 100 km/h müssen die Lamellen bei den Modellen B160XL, B200(XL), B250XL und B720 auf einen Öffnungswinkel von 30 bis 45° eingestellt werden, bei B600(S) müssen die Lamellen komplett zu einem Paket zusammengeschoben werden.
- Optionale Brustor Schiebewände müssen ebenfalls zusammengeschoben werden.
- Bei Windgeschwindigkeiten über 120 km/h können dauerhafte Schäden an der Struktur auftreten.
- Bei allen Outdoor Living Terrassenüberdachungen kann ein optionaler Windsensor die Senkrechtmarkisen ab einer einstellbaren Windgeschwindigkeit nach oben fahren und/oder das Stoffdach in die offene Position bringen (B128(XL/P) /B300). Eine absolut schlüssige Garantie bietet dieser Windsensor nicht.

Wartung

ALLGEMEIN

Bei sachgemäßer Anwendung und regelmäßiger Pflege (mindestens 2x/Jahr, in stark verschmutzten Gebieten und/oder bei salzhaltiger Meeresluft auch öfter) ist eine langjährige Freude an dieser Terrassenüberdachung garantiert.

Die Outdoor Living Terrassenüberdachung erfordert nur wenig Pflege; die folgenden Punkte haben jedoch einen erheblichen Einfluss auf ihre Lebensdauer:- Die korrekte Montage und Einstellung von einem zertifizierten Brustor-Installateur, sowie der korrekte Anschluss an das Stromnetz sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine problemlose Wartung.
- Überprüfen Sie Ihre Terrassenüberdachung regelmäßig auf Spielzeug, Vogelnester, Äste, Blätter und andere Gegenstände, die auf der oberen Struktur fallen können. Entfernen Sie diese sofort, bevor sie Schaden anrichten können.
- Reinigen Sie die Dachrinnen regelmäßig, um ein Verstopfen des Wasserablaufs zu verhindern.

- Schalten Sie bei der Wartung Ihrer Terrassenüberdachung immer die Sensoren aus.
- Verkauf nicht empfohlen auf Deichen , Ufern, ... (Sandeinfluss).
- Um eine lange Lebensdauer der LED-Streifen zu erreichen, wird empfohlen, die LED-Beleuchtung täglich mindestens 1 Stunde nach Sonnenuntergang eingeschaltet zu lassen.

ALUMINIUMPROFILE UND LAMELLEN

Die Reinigung der Aluminiumprofile und Lamellen sollte mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel erfolgen. Verwenden Sie weder Hochdruckreiniger, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel, noch ätzende oder aggressive Produkte. Aufgrund eines nicht gleichzeitigen Produktionsprozesses der verschiedenen Profile kann es zu kleinen Farbabweichungen zwischen den Aluminiumkomponenten der Terrassenüberdachung kommen (nähere Informationen darüber, was zulässig ist und was nicht, erhalten Sie von Ihrem Händler).

STOFFDÄCHER B128(XL/P)/B300

Die Dachtücher sind durchsichtig; somit sind Verschmutzungen auf dem Tuch sichtbar. Zunächst entfernen Sie losen Schmutz mit einer Bürste. Reinigen Sie dann mit einem milden Reinigungsmittel, das in lauwarmem Wasser aufgelöst ist. Spülen Sie das Tuch nach der Reinigung immer mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie weder Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel, noch ätzende oder aggressive Produkte. Dieser Reinigungsvorgang sollte nicht in der prallen Sonne stattfinden; die (zu) schnell trocknende Seifenlauge kann dauerhafte Flecken im Tuch verursachen. Um Schimmelbildung auf B128(XL/P) zu vermeiden, empfiehlt es sich, nasse Tücher nicht aufzurollen, sondern zunächst trocknen zu lassen.

SENKRECHTMARKISENTÜCHER MIT TRANSPARENTEM PVC-FENSTER

Bei Senkrechtmarkisentüchern wird zwischen dem Teil mit den transparenten PVC-Fenster und den anderen Teilen des Tuches unterschieden. Reinigen Sie klare PVC-Fenster nur mit lauwarmem Wasser. Rollen Sie diese Tücher niemals auf, wenn sie nass sind. Reinigen Sie den undurchsichtigen Teil dieser Tücher wie unter „Undurchsichtige Senkrechtmarkisentücher“ beschrieben.

UNDURCHSICHTIGE SENKRECHTMARKISENTÜCHER

Reinigen Sie Screentücher mit einem milden, in lauwarmem Wasser aufgelösten Reinigungsmittel. Auf die gleiche Weise reinigen Sie auch den undurchsichtigen Teil der Senkrechtmarkisentücher. Spülen Sie das Tuch nach der Reinigung immer mit lauwarmem Wasser. Vermeiden Sie Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel, sowie ätzende oder aggressive Produkte. Dieser Reinigungsvorgang sollte nicht in der prallen Sonne stattfinden; die (zu) schnell trocknende Seifenlauge kann dauerhafte Flecken im Tuch verursachen. Um Schimmelbildung zu vermeiden, empfiehlt es sich, die nassen Tücher nicht aufzurollen, sondern sie erst trocknen zu lassen. Je nach gewählter Farbe und Design kann sich die Farbe der Senkrechtmarkisentücher nach einiger Zeit leicht verändern oder sogar durch Sonneneinstrahlung verfärben. Das Aufrollen von Senkrechtmarkisentüchern kann dazu führen, dass die Gewebe Waffel-, Fischgräten-, Wellen- und Faltenbildung aufweisen.

PROFESSIONELLE TECHNISCHE WARTUNG

Zusätzlich zur regelmäßigen Wartung empfiehlt Brustor eine technische Wartung Ihrer Terrassenüberdachung von Ihrem anerkannten Brustor-Händler. Diese technische Wartung sollte bei Standardinstallationen in Wohngebäuden jährlich durchgeführt werden. Für Terrassenüberdachungen in Gaststätten und Gewerbebetrieben sowie für Wohnanlagen in Küstengebieten wird eine halbjährliche technische Wartung empfohlen.